

VHF/UHF TRANSCEPTOR FM DE DOBLE BANDA

FT-4XE

Manual de funcionamiento



Índice

Introducción	. 1
Acerca de este manual	
Guía rápida	
Controles y conexiones	
Transceptor	
Visualización	
Funciones del teclado	
Precauciones de seguridad (asegúrese de leerlo)	
Preparación	
Colocación del clip para batería	
Instalación del conjunto de batería	
Retirada del conjunto de batería	11
Accesorios y opciones suministrados	
Accesorios suministrados	13
Opciones disponibles	
Carga del conjunto de batería	
Carga del conjunto de batería utilizando el cargador rápido de batería (SBH-22)	12
Funcionamiento	13
Conmutación entre el modo VFO-A, VFO-B y el modo de memoria	13
Seleccionar la banda operativa	13
Sintonización de una frecuencia	14
Cambio de los pasos de frecuencia	
Regulación del ajuste del silenciador	
Transmisión	
Cambio del nivel de potencia de transmisión	
Teclas de bloqueo e interruptor PTT	
_ Tecla programable [P1]/[P2]	16
Funcionamiento de repetidor	17
Comunicación mediante el repetidor	17
Tono de llamada (1750 Hz)	
Utilización de la memoria	18
Registro en los canales de memoria	10
Borrado de memorias	
Recuperación de los canales de inicio	
Cambio de la frecuencia del canal de inicio	
Escaneado de canales de memoria	
Ajuste de la operación de recepción cuando cesa el escaneado	
Memoria conmutada	
Utilización de la etiqueta de memoria	22
Utilización del banco de memorias	
Función de escaneado	
Escaneado de VFO	22
Escaneado de VFO programado	
Escaneado de canales de emisión meteorológica (En EE.UU.)	23
Escaneado de alertas meteorológicas (En EE.UU.)	
Salto de canal de memoria	24
Escaneado de memoria programables (PMS)	24
Característica de recepción dual (DW)	
Funciones prácticas	
Funcionamiento de VOX	
Modo de conmutación VFO	
Característica de enmudecimiento de tono	
Característica de enmudecimiento de código digital (DCS)	25
Utilización del modo de ajuste	20
Tablas de operaciones de modo de ajuste	20
Restablecimiento a los valores por defecto (Reinicializar) / Ajuste del modo de	۷.
funcionamiento preferidofuncionamiento preferido	20
Especificaciones	
	-

Gracias por la adquisición de este producto Yaesu.

- El FT-4XE es un transceptor portátil para funcionamiento en las bandas de radioaficionado de 144 MHz y 430 MHz.
- Un amplificador con conexión BTL proporciona un vatio real de audio a pesar del pequeño tamaño del transceptor.
- Dos teclas de recuperación rápida son programables por el usuario para preferencias individuales.
- O Capacidad de bloqueo para el teclado y el interruptor PTT.
- O Funcionamiento de emergencia con alarma y pantalla de canal de INICIO.

Múltiples funciones de llamada selectiva individual; como funciones de enmudecimiento de tono (CTCSS) y DCS	[]]28
200 canales de memoria de gran capacidad	💢 18
3 canales de inicio y 10 pares de canales de memoria PMS	🖽 20
Cree etiquetas nemotécnicas para los canales de memoria y el canal PMS	💢 19
La característica de desconexión automática (APO) APAGA el transceptor tras un período de tiempo prestablecido	[]] 26
La característica de clonado permite transferir los datos de configuración y de memoria de uno a otro transceptor FT-4XE.	[]]29
El sistema VOX proporciona la conmutación automática entre transmisión/recepción en base a voz	[28

Le recomendamos encarecidamente la lectura de este manual en su totalidad, así como del manual avanzado (disponible para su descarga en el sitio web de Yaesu), de manera que adquiera una total comprensión del gran número de posibilidades de su nuevo interesante transceptor FT-4XE.

Acerca de este manual

En este manual se utilizan símbolos de iconos y convenciones de referencia. Su significado está descrito en la tabla siguiente.

Símbolos	Descripción
!	Este icono indica precauciones e información que deben leerse.
i	Este icono indica notas útiles, consejos e información que deben leerse.
	Este icono indica otras páginas que contienen información relevante.
	Este icono hace referencia a información relevante contenida en el manual avanzado FT-4XE en el sitio web de YAESU.

Guía rápida

Nombres y visualización de los controles



Funcionamiento normal (Modo VFO)



Conexión de la alimentación

Girar hasta que produzca un clic.

② Aiuste del volumen Girar 🌃 ③ Seleccionar la banda

operativa

Pulsar #BAND

La frecuencia de funcionamiento cambia entre la banda de 144 MHz, la banda de 430 MHz v la banda de emisión de radio FM

4 Sintonización de frecuencia

Pulsar o V.

5 Regulación del ajuste del silenciador

Puede ajustarse el nivel del silenciador para enmudecer el ruido de fondo cuando no haya presencia de ninguna señal recibida.

- Pulsar (tecla de función) v a continuación pulsar (interruptor MONI/T-CALL).
- 2. Pulsar o para ajustar el nivel del umbral del silenciador.
 - * Cuando se aumenta el nivel de enmudecimiento. habrá más seguridad de silenciar el ruido, pero puede llegar a hacerse más difícil la recepción de las señales débiles
- Pulsar (tecla de función) para quardar el ajuste.


(6) Transmisión de señales

Transmisión

Pulsar (%) y a continuación hablar al micrófono.

Transceptor

(1750 Hz).




Fijación de correa (11) (1) (2) Clavija de antena (SMA) (11) Conmutador PTT (15) Pulsar y mantener PTT para transmitir, y soltar para recibir. (3) • En el modo de ajuste, pulsar el conmutador PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. **(4**) Micrófono (15) Interruptor MONI/T.CALL (MONIT./LLAMADA T.) Versión EE.UU./Asia Mientras se mantiene pulsado el interruptor MONI/T.CALL, queda temporalmente abierto el enmudecimiento. Pulsar la tecla de función, a continuación pulsar el interruptor MONI/T.CALL para ajustar el nivel de **(5)** enmudecimiento. Versión para Europa

Pulsar el interruptor MONI/T.CALL para activar T-CALL (LLAMADA DE TONO)

	Tecla de función (\$\sum_26\$)
(6)	Al pulsar la tecla de función se activa la tecla de función "secundaria".
0	Al mantener pulsada la tecla de función se entra en el modo de ajuste.
	En el modo de ajuste, al pulsar la tecla de función se define y guarda el ajuste.
7	Conjunto de batería ([[]12)
	Botón INT/VOL
8	Girar este control en sentido horario para conectar el transceptor y aumentar el volumen.
	La rotación en sentido antihorario hasta notar el clic de retención desconectará el transceptor.
	Tecla de emergencia
9	Pulsar y mantenerla pulsada durante tres segundos para activar las funciones de pitido de alarma de emergencia y visualizar el canal de inicio de la frecuencia VHF.
	Lámpara indicadora TX/BUSY
10	Este indicador se ilumina en color verde cuando se abre el silenciador, y se
	ilumina en color rojo durante la transmisión.
11)	Altavoz
10	LCD (pantalla de cristal líquido)
(12)	La pantalla muestra la frecuencia y la condición de funcionamiento actual.
10	Teclado
13	Las funciones del teclado se describen en detalle en la página 7.
(14)	Clavija SP
(19)	La clavija SP (ALTAVOZ) proporciona la conexión para un auricular.
	Clavija MIC
15	La clavija MIC (MICRÓFONO) proporciona la conexión para un micrófono o cable de clonado.

Frecuencia / Etiqueta de memoria / LOCALIZADOR Punto del Modo de ajuste



Indicador S: muestra la intensidad de la señal recibida Indicador PO: muestra el nivel de potencia de la transmisión

Icono	Descripción				
PRI	Canal de memoria prioritario				
	Canal de memo	oria registrado	como memoria de salto	[]]24	
	Dirección de de Memoria conmu		dor cuencias diferentes)	∏17 ∏22	
S 0			ador de tono está en uso. enmudecimiento de tono está en	<u></u>	
DCS	Aparece con el	DCS en uso.		₩27	
•	El estado de la batería se visualiza en 4 pasos. : Batería totalmente cargada : Carga de batería suficiente : Batería completamente descargada. Cargar batería. : (cuando parpadea) Cargar la batería inmediatamente.				
	Aparece cuando se ha pulsado la tecla de función.				
	Indicador de nivel de potencia TX (Selección de potencia TX BAJA/MEDIA)				
	Potencia de transmisión	Icono	Medidor de potencia TX durante la transmisión	∏ 15	
LOW	LOW ALTA (5 W) (Ninguna visualización)				
	MEDIA (2,5 W) LOW				
	BAJA (0,5 W) LOW				

Icono	Descripción				
DW	Aparece cuando se activa la función de recepción dual (DW).	₩7			
O	Aparece cuando se activa la función APO (Desconexión automática).				
*	Aparece cuando se activa la función de timbre.	□126			
a	Aparece cuando se activa la función de bloqueo.	□16			
BANK	Aparece cuando se activa la función de banco de memorias.	□122			
V	Aparece cuando se activa la función VOX (Transmisión activada por voz).	□28			

Funciones del teclado

	Funci	ión básica (Pulsar	Función	Tercera función	
Tecla	VFO	VFO Acceso a la memoria Introducción de etiqueta de memoria (Pulsar F + 1		secundaria (Pulsar F + tecla)	(Mantener pulsado durante al menos un segundo)
Función	Activación de la función de tecla "secundaria" (aparece)	Activa la función de tecla "secundaria" (aparece)	Mueve el cursor hacia la derecha.	Desactivación de la función de tecla "secundaria" (aparece)	Se accede al modo de ajuste.
#BAND	Conmuta Ia el control de la banda entre emisión VHF, UHF y RADIO FM* *: Solo VFO-B	Sintonización de desplazamiento de memoria	-	PMS (Escaneado de canales de memoria programables)	Ajuste de escaneado programado
* ∨/M	Conmuta el control de frecuencias entre los sistemas de memoria y VFO	1	Números "*", "+", "-", "/", "@" Pulsar esta tecla, manteniéndola en esa posición, para completar el registro del canal de memoria	Función de recepción dual (DW)	Modo de escritura de memoria
P1	Recupera el ajuste almacenado en P1 (tecla programable)	ı	Almacena el canal de inicio	Recupera el canal de inicio	Almacena el ajuste almacenado en P1 (tecla programable)
P2	Recupera el ajuste almacenado en P2 (tecla programable)	-	Almacena la memoria conmutada	In vierte las frecuencias de transmisión y recepción mientras trabaja a través de un repetidor	Almacena el ajuste almacenado en P2 (tecla programable)
1	Número "1"	Recupera el canal de memoria almacenado		-	Recupera el banco de canales de emisión "meteorológica"
2 ABC	Número "2"	almacenado	caracteres "A", "B", "C", "a", "b", o "c"	-	Activa la característica ARTS
3 DEF	Número "3"	Recupera el canal de memoria almacenado	"F", "d", "e", o "f"	-	ı
4 GHI	Número "4"	Recupera el canal de memoria almacenado	"I", "g", "h", o "i"	-	-
5 JKL	Número "5"	Recupera el canal de memoria almacenado	Número "5", o caracteres "J", "K", "L", "j", "k", o "l"	-	-
6 MNO	Número "6"	Recupera el canal de memoria almacenado	Número "6", o caracteres "M", "N", "O", "m", "n", o "o"	-	Característica de bloqueo
7 PQRS	Número "7"	Recupera el canal de memoria almacenado	Número "7", o caracteres "P", "Q", "R", "S", "p", "q", "r", o "s"	-	-
8 TUV	Número "8"	Recupera el canal de memoria almacenado	Número "8", o caracteres "T", "U", "V", "t", "u", o "v"	-	-
9 WXYZ	Número "9"	Recupera el canal de memoria almacenado	Número "9", o caracteres "W", "X", "Y", "Z", "w", "x", "y", o "z"	Ajuste de marcador automático DTMF	-
0 SET	Número "0"	Recupera el canal de memoria almacenado	Número "0" o espacio	-	-

Precauciones de seguridad (asegúrese de leerlo)


Asegúrese de leer estas importantes precauciones, y utilizar este producto de forma segura.

Yaesu no será responsable de los fallos o problemas originados durante el empleo o mal uso de este producto por parte del comprador o por parte de terceros. Asimismo, Yaesu no será responsable de los daños originados durante el uso de este producto por parte del comprador o por parte de terceros, excepto en el caso en que se fije por ley la obligación de pago por daños.

Significados y tipos de señales

PELIGRO	Esta señ evita, por

Esta señal indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o graves lesiones.



Esta señal indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o graves lesiones.



Esta señal indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o moderadas o solo daños en la propiedad.

Tipos y significados de los símbolos



Estos símbolos significan acciones prohibidas, que no deben realizarse al efecto de usar este producto con seguridad. Por ejemplo, \(\begin{align*} \begin{align*} \limin \text{indica que el producto no debe desmontarse.} \end{align*} \)



Estos símbolos significan acciones requeridas, que deben realizarse al efecto de usar este producto con seguridad. Por ejemplo, **©** indica que debe sacarse el enchufe de alimentación.

/!\ PELIGRO



No utilizar este producto en una zona en la que los transmisores RF estén prohibidos, como por ejemplo dentro de un hospital, avión o tren.

Este producto puede afectar a los dispositivos electrónicos o médicos.



No utilice este producto mientras esté montando en bicicleta o conduciendo un coche. Pueden producirse accidentes. Asegúrese de detener el vehículo o el coche en un lugar seguro antes de utilizar este producto.

No lleve a cabo una transmisión en un lugar con mucha gente por la seguridad de las personas que utilicen un dispositivo médico como un marcapasos.



La onda de radio emitida desde este producto puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo médico y dar como resultado un accidente.




No toque con las manos desnudas ningún material que se esté drenando de la pantalla LCD.

Existe riesgo de quemaduras de origen químico si el líquido se adhiere a la piel o a los ojos. En dicho caso, consulte a un médico inmediatamente.

No toque con las manos descubiertas ningún material que se esté drenando del conjunto de batería.



El producto químico que pudiera adherirse a su piel o introducirse en su ojo puede ocasionar quemaduras químicas. En dicho caso, consulte a un médico inmediatamente.



Puede producirse un incendio o una explosión.



No debe soldar ni cortocircuitar los terminales del conjunto de batería. Puede ocasionarse un incendio. sobrecalentamiento, una explosión o llamas.

No transporte el conjunto de batería llevando un collar, un pasador para el pelo o pequeños objetos metálicos. Puede ocasionarse un cortocircuito.



Si empieza a tronar y relampaguear cuando se utiliza una antena externa. apaque inmediatamente este transceptor v desconecte la antena externa del mismo. Puede ocasionarse un incendio, una descarga eléctrica o daños.



ADVERTENCIA



No alimente este transceptor con una tensión distinta a la tensión de alimentación especificada.

Puede ocasionarse un incendio, descarga eléctrica o daños.



No utilice el conjunto de batería para ningún modelo que no sea el transceptor especificado.

Puede ocasionarse un incendio, una fuga. una explosión o un encendido.



No lleve a cabo transmisiones muy largas. La estructura principal del transceptor puede sobrecalentarse, ocasionando un fallo de componentes o quemaduras del operador.



No desmonte ni lleve a cabo ninguna modificación en este producto. Puede ocasionarse una lesión, una descarga eléctrica o un fallo.

Mantenga los terminales del conjunto de batería limpios.



Si los contactos de los terminales están sucios o corroídos, puede ocasionarse un incendio, una fuga, sobrecalentamiento, una explosión o un encendido.

No manipule el conjunto de batería o el cargador con las manos mojadas. No inserte ni saque el enchufe con las manos mojadas.

Puede ocasionarse una lesión, una fuga, un incendio o un fallo.



estructura principal, del conjunto de batería o del cargador de batería, apague inmediatamente el transceptor, retire el conjunto de batería y saque el enchufe de la toma.

Si sale humo o un olor raro de la



Puede ser causa de incendio, fugas de producto químico, sobrecalentamiento, daños en los componentes, llamas o daños en el equipo. Póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto o con el departamento de soporte al cliente radioaficionado de Yaesu.



No utilice el conjunto de batería que esté externamente dañado o deformado. Puede ocasionarse un incendio, una fuga. una explosión o un encendido.



No utilice ningún cargador de batería que no esté especificado por Yaesu. Puede ocasionarse un incendio o un fallo



Durante la transmisión, mantenga el transceptor al menos a 5,0 mm (3/16 pulgadas) de su cuerpo.

Utilizar únicamente la antena suministrada. No utilizar antenas dañadas o modificadas. Si no puede llevarse a cabo la carga del



conjunto de batería dentro del tiempo de carga especificado, saque inmediatamente el enchufe del cargador de batería de la

Puede ocasionarse un incendio, una fuga. una explosión o un encendido.



No haga oscilar ni lance el transceptor cogiéndolo por su antena.

Puede ser causa de daños a terceros v de daños v fallo del transceptor.



No utilice el transceptor en un lugar con mucha gente.

La antena puede golpear a alguien v ocasionar heridas



No colocar este transceptor cerca de ninguna fuente de calor ni en ningún lugar expuesto a la luz directa del sol.

La carcasa puede deformarse o decolorearse



No coloque este transceptor en un lugar húmedo o polvoriento.

Puede ocasionarse un incendio o un fallo.



Durante la trasmisión, mantenga la antena lo más leios posible.

Una exposición a largo plazo a las ondas electromagnéticas puede llegar a tener un impacto negativo en su salud.



No limpiar la caja utilizando disolvente, benceno, etc.

Utilizar únicamente un paño suave seco para limpiar las manchas de la carcasa.



Si no se va a utilizar el transceptor durante un período de tiempo prolongado, desconectarlo y extraerle el conjunto de batería a efectos de seguridad.



No deje caer, golpee ni lance el transceptor.

Podría ocasionarse un fallo o daños.

cintas de vídeo pueden borrarse.



Mantenga las tarjetas magnéticas y la cinta de vídeo lejos del transceptor. Los datos registrados en tarjetas de crédito o

Cargue el conjunto de batería dentro de un rango de temperaturas entre +5 °C y



Cargar el conjunto de batería fuera de este rango de temperaturas puede ocasionar fugas, sobrecalentamiento, reducción del rendimiento o reducción de la vida útil.

Al desenchufar el cable eléctrico del cargador de batería, asegúrese de suietarlo por el enchufe.

Tirar del cable eléctrico puede dañarlo v ocasionar un incendio o descarga eléctrica.




No utilice el auricular con micrófono a un nivel de volumen extremadamente alto. Pueden ocasionarse daños en el oído.




Mantenga este producto fuera del alcance de los niños

Pueden producirse heridas a los niños, o daños al transceptor.



Una instalación inadecuada puede ser causa de caída del FT-4XE, lo que puede ocasionar heridas o daños.



eléctrica. No utilice el adaptador de CA que se incluve para cargar ningún conjunto de batería que no esté especificado para el

uso con el adaptador de CA. Puede ocasionarse un incendio.



No haga funcionar el transceptor cerca de un televisor o de un aparato de radio. Pueden producirse interferencias de radio en el transceptor, el televisor o el aparato de radio.



No utilice ningún producto que no sean las opciones y los accesorios especificados. Puede ser causa de un fallo o de mal funcionamiento



Si no se está utilizando el adaptador de batería de CA, extraiga su enchufe de la



Antes de desechar un conjunto de batería agotado, cubra con cinta adhesiva o material de cobertura aislante sus torminaloe



Asegúrese de comprobar con el fabricante de cualquier vehículo híbrido o de alto ahorro de combustible en relación a la posibilidad de uso del transceptor en dicho vehículo.

El ruido generado por un dispositivo eléctrico (inversor, etc.) en el automóvil puede alterar el funcionamiento normal del transceptor.

Instalación de la antena

- Gire la antena en sentido horario hasta que se haya fijado bien.
 - No sostenga ni doble la parte superior de la antena cuando la esté instalando o retirando. De hacerlo pueden romperse los conductores del interior de la antena.



No active la transmisión sin instalar la antena. Pueden dañarse los componentes del transmisor.

 Al utilizar una antena que no sea la suministrada, o al conectarse a cualquier otra antena externa, asegúrese de que el SWR esté ajustado a 1.5 o a un valor inferior.



Colocación del clip para batería

- Fijar el clip para cinturón en la parte posterior del transceptor utilizando los dos tornillos suministrados.
 - Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados al acoplar el clip para cinturón. El uso de cualquier otro tipo de tornillos puede no asegurar el clip para cinturón de manera firme al conjunto de batería, y la batería y el transceptor pueden caer, ocasionándose lesiones, daños o su pérdida.



elsiones, ganos o su perdida.

Utilice una correa de mano que pueda soportar el peso del transceptor. Si la correa de mano no es lo suficientemente fuerte, la misma puede romperse y el transceptor puede caer, ocasionándose lesiones, daños o su pérdida.



Instalación del conjunto de batería

- Tomando como referencia la figura de la derecha

 nitroducir el conjunto de batería en las juntas del compartimento de baterías de la parte posterior del transceptor.
- Presionar el conjunto de batería ② hasta que la pestaña de la batería quede bien encajada con un clic.



Retirada del conjunto de batería

 Apagar el transceptor (OFF). Mientras se desliza el pestillo en la dirección de la flecha, tal y como se muestra en la ilustración, deslizar el conjunto de batería hacia abajo y fuera del transceptor.



Accesorios y opciones suministrados

Accesorios suministrados

- Conjunto de batería de Ion Litio recargable (7,4V, 1.750mAh) SBR-28LI
- Adaptador CA SAD-20* Manual de funcionamiento (este
- Cargador rápido SBH-22 manual)
- Antena
 SRA-15
 Manual SBR-28LI
 Clip para cinturón
 SHB-18



Si falta cualquier dato, contacte con el distribuidor en el cual compró el transceptor.

Opciones disponibles

- Conjunto de batería de Ion Litio recargable (7,4V, 1.750mAh) SBR-28LI
- Adaptador CA SAD-20*
 Altavoz micrófono SSM-16B
- Cargador rápido SBH-22
 Cable de programación SCU-35
- Micrófono con auricular VOX SSM-512B
 Cable de clonado
 Antena
 SRA-15
 Clip para cinturón
 SHB-18
- *: Dependiendo de la versión del transceptor.

Carga del conjunto de batería

Carga del conjunto de batería utilizando el cargador rápido de batería (SBH-22)

Utilizando el adaptador de CA SAD-20 y el cargador rápido suministrados, lleva aproximadamente 3,5 horas* cargar por completo el conjunto de batería SBR-28LI. *(El tiempo de carga puede ser superior. en función del estado de la batería.)

- APAGUE el transceptor para instalar el conjunto de batería.
- Siguiendo la figura de la derecha, conecte las clavijas del cargador de batería.
 - Cuando la batería está en carga, el indicador de cargador rápido se ilumina en rojo.
- Una vez completada la carga, el indicador del soporte de cargador rápido se iluminará en color verde.





- Si el indicador de cargador rápido parpadea en color rojo y el conjunto de batería no se ha cargado después de un lapso de 10 o más horas, detener entonces de inmediato la carga del conjunto de batería. Se entiende que el conjunto de batería ya está al final de su vida de servicio, o que es defectuoso. En este caso, sustituir el conjunto de batería por uno nuevo.

Indicación de nivel de carga restante y tiempo de funcionamiento aproximado

El tiempo aproximado de funcionamiento del transceptor con el conjunto de batería de lon Litio (SBR-28LI) completamente cargado, y la indicación del nivel restante de carga de la batería se muestran en la tabla siguiente:

Banda de frecuencias	Carga con banda en uso	Indicación de nivel (Icono)		
Banda de 144 MHz	Aprox. 15 horas*	:Batería totalmente cargada :Carga de batería suficiente		
Banda de 430 MHz	Aprox. 14 horas*	:Batería completamente descargada. Cargar batería.		
Banda de transmisión de FM	Aprox. 12,0 horas	:(cuando parpadea) Cargar la batería inmediatamente.		

^{*:} Los cálculos del nivel de carga de la batería se basan en un ciclo de funcionamiento de: TX:RX:Espera = 5:5:90

(Potencia TX 5 W, salida RX audio 200 mW, ahorro de batería 200 ms)

Funcionamiento

Conmutación entre el modo VFO-A, VFO-B y el modo de memoria

Pulsar la tecla [*V/M] repetidamente para conmutar el control de frecuencia entre el modo VFO-A, VFO-B y el modo de memoria.




Seleccionar la banda operativa

Pulsar la tecla [#BAND] para seleccionar la banda de frecuencias deseada.



Los rangos de frecuencia para cada banda de frecuencias son los siguientes:





La banda de emisión FM puede recibirse únicamente en el modo VFO-B.

Sintonización de una frecuencia

- Pulsar la tecla [▲] o la tecla [▼] para sintonizar la frecuencia.
 Pulsando la tecla de función y a continuación la tecla [▲] o la tecla [▼], la frecuencia cambiará en pasos de 1 MHz.
- Puede introducirse directamente desde el teclado la frecuencia de funcionamiento, pulsando los dígitos numéricos del teclado siguiendo la secuencia adecuada.



Cuando se introduzca una frecuencia utilizando las teclas numéricas, se podrá cancelar pulsando el interruptor PTT.

Cambio de los pasos de frecuencia

Pulsando la tecla [▲] o la [▼], la frecuencia puede modificarse. Normalmente, el ajuste por defecto de fábrica proporcionará un buen paso de frecuencia.



- 1. Pulsar la tecla [▲] o la tecla [▼] para seleccionar el paso de frecuencia deseado.
- Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento normal



En el valor de ajuste por defecto, el paso de frecuencia está regulado a "AUTO", lo que proporciona de forma automática un paso de frecuencia adecuado en función de la banda de frecuencias.

Regulación del ajuste del silenciador

Puede ajustarse el nivel del silenciador para enmudecer el ruido de fondo cuando no haya presencia de ninguna señal.

- Pulsar la tecla de función y a continuación pulsar el interruptor MONI/T-CALL.
 En la pantalla aparecerá "LVL " (0-15).
- Pulsar la tecla [▲] o la [▼] hasta ajustar a un nivel en que quede silenciado el ruido de fondo.
- 3. Pulsar la tecla de función para guardar el ajuste.



- El aiuste por defecto es "LVL 2".
- Cuando se aumenta el nivel de enmudecimiento, habrá más seguridad de silenciar el ruido, sin embargo para los ajustes superiores puede llegar a hacerse más difícil la recepción de las señales débiles.

Transmisión

 Mientras se mantiene presionado el interruptor PTT, hablar al micrófono.

El indicador TX/BUSY se ilumina en rojo durante la transmisión.



Si se pulsa el interruptor PTT cuando se ha seleccionado una frecuencia distinta a la de la banda de radioaficionado, se emitirá un tono (pitido) de alarma y aparecerá "ERROR" en la pantalla LCD, desactivando la transmisión.



Soltar el interruptor PTT para volver al modo de recepción.
 Cuando se recibe una señal, el indicador TX/BUSY se ilumina en verde.

Cambio del nivel de potencia de transmisión

Mantener pulsada la tecla de función		Pulsar la tecla ▲ 0 ▼		Pulsar la tecla de función
(Se accede al modo de ajuste)	\rightarrow	(Seleccionar el modo de ajuste "40 TX PWR")	\rightarrow	(Se confirma el ajuste)

 Pulsar la tecla [▲] o la [▼] para seleccionar uno de los siguientes niveles de potencia de transmisión.

Nivel de potencia de salida PO TX	Icono	Indicador PO
ALTA (5 W)*	(apagado)	1 5 5 5 9 5
MEDIA (2,5 W)	LOW	0 - 5
BAJA (0,5W)	LOW	8 ■



Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al modo de funcionamiento normal.



Puede fijarse el nivel de potencia de la transmisión para cada banda de frecuencia por separado.

^{* (}Ajuste por defecto.)

Teclas de bloqueo e interruptor PTT

 Mantener pulsada la tecla [6], se visualizará "LOCK" en la pantalla LCD durante un segundo, aparece el icono "6" en la pantalla LCD, a continuación quedan bloqueadas las teclas.





- Las teclas y el interruptor PTT pueden seleccionarse para su bloqueo mediante el modo de ajuste [18 LOCK]([]27). El ajuste por defecto es "LK KEY" (las teclas están bloqueadas).
- El interruptor MONI/T-CALL, el mando PWR/VOL y la tecla de emergencia no pueden bloquearse.
- Mantener pulsado el interruptor [6] (LOCK) de nuevo, se visualizará "UNLOCK" en la pantalla LCD y las teclas guedarán desbloqueadas.

Tecla programable [P1]/[P2]

Pueden utilizarse las teclas [P1] y [P2] para lo siguiente:

- · Recuperación con una pulsación de un ajuste preferido
- · Recuperación con una pulsación de los ajustes de modo

(1) Recuperación con una pulsación del estado preferido

- Para guardar un ajuste preferido, pulsar y mantener pulsada una de las teclas [P1] o [P2].
- Para recuperar un estado preferido de una pulsación, pulsar la tecla asociada [P1] o [P2].

(2) Característica de recuperación de modo de ajuste

- Mantener pulsada la tecla de función y a continuación pulsar la tecla [▲] o la tecla [▼] para seleccionar el elemento de modo de ajuste deseado.
- Cuando se visualice en la pantalla el elemento del modo de ajuste deseado, pulsar y mantener pulsada una de las teclas [P1] o [P2] para guardar el elemento del modo de ajuste.
- Para recuperar un modo de ajuste preferido de una pulsación que se encuentre guardado, pulsar la tecla [P1] o la tecla [P2] para recuperar el elemento del modo de ajuste asignado.

(3) Funciones preajustadas asignadas a las teclas [P1] y [P2]

Pulsar la tecla de función, a continuación pulsar las teclas [P1] o [P2] para recuperar las funciones preajustadas según se enumera en la tabla siguiente. Estas teclas de función no podrán cambiarse.

Tecla	Función	
Tecla de función + [P1]	Canal HOME	
Tecla de función + [P2]	Función de reversión	

Funcionamiento de repetidor

Comunicación mediante el repetidor

El transceptor incluye una función ARS (Desplazamiento automático del repetidor) que permite el funcionamiento automático del repetidor cuando se ajusta el receptor a la frecuencia del repetidor.

- Establecimiento de la frecuencia descendente (salida) del repetidor.
- 2. Los iconos "•" o "•" pueden aparecer automáticamente sobre la frecuencia.



Estado inverso

El estado "inverso" invierte temporalmente las frecuencias de transmisión y recepción. Esto le permite verificar y averiguar si es posible la comunicación directa con la otra estación.

 Pulsar la tecla de función y a continuación pulsar la tecla [P2].

Las frecuencias de transmisión y recepción quedan temporalmente invertidas (estado "inverso").

En el estado "inverso", en la pantalla LCD parpadean "=" o "+".

2. Pulsar la tecla de función para salir del estado "inverso".





Los ajustes del repetidor pueden cambiarse desde el modo de ajuste.
 Modo de ajuste "30 RPT.FRQ": permite el cambio del desplazamiento en la deriva del repetidor (\(\subseteq \subseteq \subse



Modo de ajuste "31 RPT.SFT": permite el ajuste de la dirección de deriva del repetidor (□28).

Modo de ajuste "29 RPT.ARS": permite el ajuste de la función ARS (☐28).

Tono de llamada (1750 Hz)

Si su transceptor es un FT-4XE (versión europea), pulsar y mantener pulsado el interruptor MONI/T-CALL para generar el tono de disparo de 1750 Hz para acceder al repetidor europeo.

El transmisor se activará automáticamente y se superpondrá un tono de audio de 1750 Hz a la portadora. Una vez se haya accedido al repetidor, liberar el interruptor **MONI/T-CALL** y utilizar el interruptor **PTT** para activar a partir de ahí el transmisor.

Si se requiere, el FT-4XR (versión EE.UU./Asia) puede ajustarse para su acceso a repetidores que requieren un tono de disparo de 1750 Hz, mediante el ajuste del interruptor MONI/T-CALL para su funcionamiento como interruptor de "Llamada de tono" en su lugar. Para cambiar la configuración del interruptor MONI/T-CALL, utilizar el modo de ajuste "19 M/T-CL" (1127).

Utilización de la memoria


El transceptor FT-4XE incorpora canales de memoria de gran capacidad que pueden registrar la frecuencia de funcionamiento, el modo de comunicación y otra información operativa

- 200 canales de memoria.
- · 3 Canales de inicio
- 10 pares de canales de memoria PMS

Cada canal de memoria puede almacenar la siguiente información:

- Frecuencia de funcionamiento Pasos de frecuencia
 Potencia de salida TX
- Etiqueta de memoria
 Información sobre el repetidor · Información sobre tonos
- Información sobre DCS
 Información sobre salto de memoria

10 bancos de memorias, etiquetados como "BANK 1" a "BANK10". A cada uno de los bancos de memorias pueden asignarse hasta 200 canales desde los canales de memoria "estándar" y "PMS".





En cuanto a detalles adicionales para el canal de memoria PMS y el banco de memorias, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu.

¡PRECAUCIONES!

La información registrada en los canales de memoria puede quedar estropeada debido a una operación incorrecta, a electricidad estática, o a ruido eléctrico. Igualmente, también puede borrarse en caso de fallo o reparación. Asegurarse de mantener un registro de los ajustes en papel.

Registro en los canales de memoria


- 1. Ajuste de la frecuencia y del modo de comunicación. Que deben ser registradas en un canal de memoria.
- Pulse v mantenga pulsada la tecla [**V/M]. Se visualizará automáticamente un canal de memoria vacío



- Pulsar la tecla [▲] o la tecla [▼] para seleccionar el número de canal deseado
- Introducir la etiqueta de memoria.

Utilizar las teclas numéricas para la introducción de

Si no se introduce una "Tag" (etiqueta), siga con el paso 5. Introducción de caracteres



$$2 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 2 \rightarrow$$






Pulsar la tecla de función para desplazar el cursor.

Pulsar v mantener pulsado (**V/M). Quedan guardados los sonidos de pitido y la memoria.

Acceso a la memoria

- 1. Mientras esté trabajando en el modo VFO, pulse la tecla [*V/M] para acceder al modo de memoria.
 - El canal de memoria utilizado más recientemente aparece en la pantalla LCD.
- Pulse la tecla [▲] o la [▼] para seleccionar el canal de memoria deseado.
 - Cuando el transceptor ya se encuentra ajustado al modo de memoria, una manera fácil de recuperar un canal de memoria es introducir el número del canal de memoria utilizando el teclado numérico
- Pulsar la tecla [*V/M] para salir del modo de memoria, y volver al modo de funcionamiento VFO.
 - Para recuperar el canal de memoria #200, introducir "200". Para recuperar los canales de memoria programables "L01/U01" a "L10/U10" introducir "201/202" a "219/220".





En el modo de funcionamiento preferido, pulsar la tecla [▲] o la tecla [▼] para seleccionar [F5 M-ONLY], a continuación pulsar la tecla de función para introducir el modo de solo canales de memoria. Para cancelar el modo de solo canales de memoria, pulsar la tecla [▲] o la tecla [▼] para seleccionar [F5 M-ONLY], a continuación pulsar de nuevo la tecla de función.

Borrado de memorias

Mantener pulsada la tecla de función (Se accede al modo de ajuste)

Pulsar la tecla ♠ o ▼

(Seleccionar el modo de ajuste "20 MEM DEL")

Pulsar la tecla de función

(Se confirma el ajuste)

- Pulsar las teclas [▲] o [▼] para seleccionar el canal de memoria del que se deben borrar los datos.
- Pulsar la tecla de función.
 - Aparece "del OK" (borrado OK) en la pantalla LCD y el canal de memoria queda borrado.
- Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al modo de funcionamiento normal.





Los datos del canal de memoria uno, así como del canal de inicio, no podrán borrarse.

Recuperación de los canales de inicio

- Pulsar la tecla de función y a continuación pulsar la tecla [P1].
 - En la pantalla LCD aparece "H" y la frecuencia del canal de inicio de la banda actualmente seleccionada.
- Pulsar la tecla [*V/M] o pulsar la tecla de función y a continuación pulsar la tecla [P1] para volver a la frecuencia anterior.





Durante la recuperación del canal de inicio, pulsar la tecla [BAND] repetidamente para conmutar el canal de inicio entre la banda de 430 MHz, la banda de emisión FM y la banda de 144 MHz.

Cambio de la frecuencia del canal de inicio

- Se ajustan la frecuencia y el modo de funcionamiento que se deben almacenar como canal de inicio.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla [*V/M].
 Se visualizará automáticamente un canal de memoria vacío.
- Pulsar la tecla [P1].
 Se visualiza "HOM-IN", se modifica la frecuencia del canal de inicio y la radio vuelve al modo de funcionamiento normal.

Escaneado de canales de memoria

El receptor puede ajustarse para escanear canales de memoria:

- Mientras esté trabajando en el modo VFO, pulse la tecla [*V/M] para acceder al modo de memoria.
- Mantener pulsada la tecla [▲] o la tecla [▼].
 - Se inicia el escaneado de los canales de memoria.
 - Si el escaneado se detiene sobre una señal entrante, se CONECTARÁ la retroiluminación y el punto decimal entre los dígitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla de frecuencia parpadeará.
- Pulsar la tecla de función para cancelar el escaneado.

Ajuste de la operación de recepción cuando cesa el escaneado

Mantener pulsada la tecla de función	Pulsar la tecla ▲ o ▼		Pulsar la tecla de función
(Se accede al modo de ajuste)	(Seleccionar el modo de ajuste "34 SCN.RSM")	\rightarrow	(Se confirma el ajuste)

 Pulsar las teclas [▲] o [▼] para seleccionar el modo de funcionamiento que deba realizarse después de la detención del escaneado:

Visualización	Descripción		
BUSY (Valor de ajuste por defecto)	En el modo BUSY, el escáner se detendrá en la señal que encuentre. El escaneado se reanudará dos segundos después de que cese la señal de transmisión de la otra estación. En el caso de señales portadoras constantes como las transmisiones de estaciones de información meteorológica, el escáner probablemente permanecerá en esta frecuencia indefinidamente.		
HOLD	En el modo HOLD, el escáner se detendrá en la señal que encuentre. El escaneado solo se reanudará cuando se reinicie manualmente.		
TEMPORAL	En el modo TIME, el escáner se detendrá en la señal que encuentre, y el escaneado se reanudará transcurridos cinco segundos incluso si todavía se encuentra en la frecuencia una señal.		

2. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y salir a funcionamiento normal.



El funcionamiento del modo de ajuste "34 SCN.RSM" anterior es común para todas las operaciones de escaneado.



En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu.

Memoria conmutada

Pueden almacenarse dos frecuencias diferentes, una para recepción y otra para transmisión, en un canal de memoria.

Utilización de la etiqueta de memoria

Pueden asignarse etiquetas de nombre de memoria a los canales de memoria y a los canales de inicio.

Utilización del banco de memorias

El transceptor permite utilizar hasta 10 bancos de memoria para la selección y registro de los canales en grupos más cómodos.

Función de escaneado

El transceptor es compatible con las siguientes cuatro funciones de escaneado:

Escaneado de VFO

Escaneado de VFO programado

Escaneado de canal de memoria

Escaneado de memoria programables (PMS)

Escaneado de banco de memorias



En cuanto a detalles adicionales para el escaneado de memoria programable (PMS), y para el escaneado del banco de memorias, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu.

Escaneado de VFO

La función de escaneado VFO escanea las frecuencias y detecta señales.

- Pulsar la tecla [*V/M] para acceder al modo VFO.
- Pulsar y mantener pulsada la tecla [▲] o la tecla [▼] para iniciar el escaneado.
- Pulsar el interruptor PTT, teclas [▲] o [▼] para cancelar el escaneado.





- Si cuando se apaga (OFF) el transceptor el escaneado está en funcionamiento, cuando se vuelva a conectar (ON) de nuevo, el escaneado se reanudará automáticamente.
- Para ajustar la acción del transceptor cuando el escaneado se detiene, ver "Ajuste de la operación de recepción cuando cesa el" en la página (□21).

Escaneado de VFO programado

Puede seleccionarse la condición de escaneado para el escaneado VFO.

- Pulsar la tecla [★V/M] para acceder al modo VFO.
- Mantener pulsada la tecla [#BAND].
- Pulsar la tecla [▲] o la [▼] para seleccionar el ancho de banda para el escaneado VFO programado.

Visualización	Descripción		
BANDA (Valor de ajuste por defecto)			
+-1MHz	El escáner barrerá ±1 MHz de la frecuencia operativa.		
+-2MHz	El escáner barrerá ±2 MHz de la frecuencia operativa.		
+-5MHz	El escáner barrerá ±5 MHz de la frecuencia operativa.		
TODOS	El escáner realizará un barrido de todas las frecuencias.		
PMS-X	El escáner barrerá las frecuencias designadas por el par de frecuencias PMS (Escaneado de memoria programable) actualmente seleccionadas.		



Aparecerá PMS-X en las selecciones de [#BAND] después de haber ajustado un par de frecuencias PMS. Consultar el manual avanzado en cuanto a los detalles.

Escaneado de canales de emisión meteorológica (En EE.UU.)

En EE.UU., se ha preprogramado de fábrica el banco de canales de memoria de estaciones meteorológicas VHF, para disponer de acceso inmediato a las estaciones de información meteorológica NOAA.

- Pulsar y mantener pulsada la tecla [1] para recuperar el banco de memorias de estaciones meteorológicas.
- Pulse la tecla [▲] o la [▼] para seleccionar el canal de emisión meteorológica deseado.
- Para escanear estaciones meteorológicas adicionales o más intensas, bastará con pulsar el conmutador PTT (o pulsar y mantener pulsada la tecla [▲] o [▼]).
 Cuando el escáner se detenga en una estación, pulse el conmutador PTT una vez para detener el escaneado, o pulse PTT de nuevo para reiniciar el escaneado.

СН	CH Frecuencia		Frecuencia
1	162.550 MHz	6	162.500 MHz
2	162.400 MHz	7	162.525 MHz
3	162.475 MHz	8	161.650 MHz
4	162.425 MHz	9	161.775 MHz
5	162.450 MHz	10	163.275 MHz

 Para volver al modo de funcionamiento normal, pulsar la tecla [*V/M] o pulsar y mantener pulsada de nuevo la tecla [1].

Escaneado de alertas meteorológicas (En EE.UU.)

Esta función permite verificar los canales de memoria de información meteorológica en busca de un tono de alerta de la NOAA durante el funcionamiento utilizando escaneado de VFO o escaneado de canales de memoria.

Cuando la característica de escaneado de alertas meteorológicas esté activada, el FT-4XE verificará los canales de información meteorológica en busca de actividad cada cinco segundos durante el escaneado. Si mira la pantalla atentamente, verá el escáner desplazándose periódicamente al banco de canales de información meteorológica, escaneando los canales de información meteorológica rápidamente en busca del tono de alerta, tras lo cual se reanudará el escaneado requiar durante otros cinco segundos.

- 1. Pulsar y mantener pulsada la tecla de función para entrar en el modo de ajuste.
- Pulsar las teclas [▲] o [▼] para seleccionar "46 WX ALT".
- Pulsar la tecla de función, a continuación pulsar la tecla [▲] o la tecla [▼] para seleccionar "ALT. ON".
- Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento normal.
- Pulsar y mantener pulsada la tecla [▲] o la tecla [▼] para iniciar el escaneado.
 Se inicia el escaneado y la pantalla permanece en la frecuencia de VFO, pero cada cinco segundos el transceptor escaneará la actividad de los canales de



Pulsar la tecla [★V/M] para volver al modo de funcionamiento normal.



En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu.

Salto de canal de memoria

información meteorológica.

Salto de canales de memoria: permite designar canales de memoria no deseados a saltar durante el escaneado.

Escaneado de memoria programables (PMS)

Esta función escanea únicamente el rango de frecuencias entre los límites inferior y superior registrados en un par de canales de memoria programables PMS. Se dispone de 10 ajustes de canales de memoria PMS (L01/U01 a L10/U10).

Característica de recepción dual (DW)

El transceptor verifica la recepción de señal sobre la frecuencia registrada en el canal de memoria seleccionado (canal de memoria prioritario) una vez aproximadamente cada 5 segundos.

Funciones prácticas

Funcionamiento de VOX

El sistema VOX proporciona la conmutación automática entre transmisión/recepción en base a entrada de voz. Con el sistema VOX activado, no es necesario pulsar el commutador PTT para transmitir. También se encuentra disponible un conjunto de auricular-micrófono VOX (SSM-512B).

Modo de conmutación VFO

Puede funcionar con dos frecuencias diferentes, una para la recepción y otra para la transmisión.

Característica de enmudecimiento de tono

El silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una señal que contenga el tono CTCSS especificado. Mediante le aljuste previo de la frecuencia del tono con la estación asociada, es posible un estado en espera silencioso.

Característica de enmudecimiento de código digital (DCS)

La función DCS (enmudecimiento de código digital) permite escuchar el audio únicamente cuando se reciben señales que contienen el mismo código DCS.

Nueva característica de LOCALIZADOR (EPCS)

Esta nueva característica permite llamar únicamente a las estaciones especificadas utilizando un código de localizador que combina dos tonos CTCSS. Incluso cuando la persona a quien se llama no está cerca del transceptor, la información se visualiza en la pantalla LCD indicando que se ha recibido una llamada. Cuando se ha recibido una llamada, suena el timbre. El transceptor se sitúa automáticamente en modo de transmisión (durante aproximadamente 2,5 segundos) cuando recibe una llamada de la otra parte, y notifica a la misma que está usted listo para comunicar.

Utilización del modo de ajuste

El modo de ajuste permite la configuración de las diferentes funciones en función de las necesidades y preferencias operativas individuales.

- Mantener pulsada la tecla de función.
 Se visualiza el elemento del modo de ajuste seleccionado previamente.
- Pulsar las teclas [▲] o [▼] para seleccionar el elemento del modo de ajuste deseado.
- Pulsar la tecla de función, a continuación pulsar las teclas [▲] o [▼] para cambiar el ajuste.
- Pulsar el interruptor PTT para guardar los ajustes y volver al modo de funcionamiento normal.





 En el paso 4 anterior, pulsar la tecla de función para guardar el nuevo ajuste y volver al elemento del modo de ajuste para fijar el siguiente elemento de modo de ajuste.

En algunas pantallas de ajuste, el funcionamiento de las teclas es diferente al descrito en los pasos anteriores (por ejemplo la introducción de caracteres, etc.). Consultar el manual avanzado.



En cuanto a detalles adicionales, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu

Tablas de operaciones de modo de ajuste

N°	Elemento del modo de ajuste	Descripción	Opciones seleccionables (Las opciones en negrita son los ajustes por defecto)
1	APO	Ajuste del intervalo de tiempo que transcurrirá hasta que el transceptor se apague automáticamente.	OFF / 0,5 horas – 12 horas
2	AR BEP	Seleccionar la opción de pitido durante el funcionamiento ARTS.	OFF / INRANG / ALWAYS
3	AR INT	Establece el intervalo de muestreo durante el funcionamiento ARTS.	25 SEC / 15 SEC
4	BCLO	CONECTAR/DESCONECTAR la función de bloqueo de canal ocupado.	BCL.OFF / BCL.ON
5	BEEP	Ajusta la función de pitido al pulsar el teclado, o al detenerse el escaneado del receptor.	KEY+SC/ KEY /OFF
6	BELL	Selección del número de repeticiones del timbre CTCSS/DCS/PAGER/ARTS.	OFF /1T/3T/5T/8T/ CONT
7	CWID	Conecta/desconecta el identificador CW durante el funcionamiento ARTS.	TX OFF / TX ON

N°	Elemento del modo de ajuste	Descripción	Opciones seleccionables (Las opciones en negrita son los ajustes por defecto)
8	CW WRT	Ajuste de CW ID durante el funcionamiento ARTS.	ID=(6 caracteres) por defecto: vacío
9	DC VLT	Visualiza la tensión.	(tensión)
10	DCS.COD	Ajuste de CÓDIGO DCS para RX y TX.	104 DCS CODEs / OFF por defecto: 023 R / 023 T
11	DT DLY	Establecimiento del tiempo de retardo de la transmisión del código DTMF.	50 ms / 250 ms / 450 ms / 750 ms / 1000 ms
12	DT SET	Selección del canal de memoria de marcado automático DTMF y edita el código DTMF (máximo 16 dígitos)	d1 – d9
13	DT SPD	Establece la velocidad de transmisión del código DTMF.	50 MS / 100 MS
14	EDG.BEP	CONECTA/DESCONECTA el pitido de borde de banda, mientras se selecciona la frecuencia mediante las teclas [▲] o [▼].	BEP.OFF / BEP. ON
15	LAMP	Selecciona el modo de luz de pantalla LCD/teclado.	5 SEC / 10 SEC / 30 SEC / CONT. / OFF
16	LED.BSY	CONECTA/DESCONECTA el indicador TX/BUSY durante la recepción de señales.	BSY ON / BSYOFF
17	LED.TX	CONECTA/DESCONECTA el indicador TX/BUSY durante la transmisión de señales.	TX ON / TXOFF
18	LOCK	Configuración del ajuste de modo de bloqueo.	LK KEY / LK PTT / LK P+K
19	M/T-CL	Selección de la función del interruptor MONI/T-CALL.	MONI / TC1750 / TC2100 / TC1000 / TC1450
20	MEM.DEL	Borrado del canal de memoria	_
21	MEM. TAG	Editar la etiqueta de canal de memoria.	_
22	PAG.ABK	CONECTAR/DESCONECTAR la función de respuesta del localizador.	ABK.OFF / ABK. ON
23	PAG.CDR	Especificación de un código personal (recepción).	01 - 05 - 50, 01 - 47 - 50
24	PAG.CDT	Especificación de un código personal (transmisión).	01 - 05 - 50, 01 - 47 - 50
25	PRI.RVT	CONECTA/DESCONECTA la característica de inversión de prioridad.	RVTOFF / RVT ON
26	PSWD	CONECTA/DESCONECTA la característica de contraseña.	PWD.OFF /PWD. ON
27	PSWDWT	Introduce la contraseña.	(4 dígitos)

N°	Elemento del modo de ajuste	Descripción	Opciones seleccionables (Las opciones en negrita son los ajustes por defecto)	
28	RF SQL	Ajusta el nivel de umbral del silenciador de RF.	OFF / S-1 / S-2 / S-3 / S-4 /S-5 / S-6 / S-8 / S-FULL	
29	RPT.ARS	Activar/desactivar la función ARS.	ARS. ON / ARS.OFF	
30	RPT.FRQ	Ajuste de la amplitud de desplazamiento del repetidor.	OFF / 0.025MHz – 99.975MHz	
31	RPT.SFT	Ajusta la dirección de deriva del repetidor.	SIMPLX / +RPT / -RPT	
32	RXSAVE	Selecciona el intervalo de ahorrador de batería de modo de recepción (relación de "latencia")	200 MS – 2 SEC / OFF.	
33	SCN.LMP	CONECTA/DESCONECTA la lámpara indicadora de escaneado durante la pausa.	ON / OFF	
34	SCN.RSM	Configurar los ajustes de modo de parada de escaneado.	BUSY/ HOLD / TIME	
35	SKIP	CONECTAR/DESCONECTAR el modo de selección del canal de "salto" de memoria del escaneado de memoria.	OFF / SKIP	
36	SQL.TYP	Selecciona el modo de codificador y/o decodificador de tono.	OFF / R-TONE / T-TONE / TSQL / REV TN / DCS / PAGER	
37	STEP	Establecimiento de los pasos de frecuencia.	AUTO / 5.0 / 6.25 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 / 25.0 / 50.0 / 100.0 k	
38	TN FRQ	Ajuste de la frecuencia del TONO.	OFF / 67,0 R - 100,0 R - 254,1 R OFF / 67,0 T - 100,0 T - 254,1 T	
39	тот	Ajuste del temporizador de corte.	OFF / 1MIN - 3MIN - 30MIN	
40	TX PWR	Selección de la potencia de transmisión	HIGH(5W) / MID (2,5W) / LOW (0,5W)	
41	TX SAVE	CONECTA/DESCONECTA el ahorro de batería en la transmisión.	SAVOFF / SAV ON	
42	VFO.SPL	CONECTA/DESCONECTA el funcionamiento de la "conmutación VFO".	VSP.OFF / VSP.ON	
43	VOX	CONECTA O DESCONECTA (ON/OFF) la función VOX.	VOXOFF/ VOX ON	
44	WFM.RCV	Habilita/inhabilita la función de Radio FM de banda ancha (WFM).	WFM.ON / WFM.OFF	
45	W/N.DEV	Ajuste del nivel de modulación de la transmisión en el modo FM.	WIDE / NARROW	
46	WX ALT	CONECTAR/DESCONECTAR el escaneado de alerta meteorológica.	ALT.OFF / ALT. ON	

Restablecimiento a los valores por defecto (Reinicializar) / Ajuste del modo de funcionamiento preferido

Podrán seleccionarse los siguientes modos de restablecimiento o de funcionamiento preferidos.

- 1. Apagar el transceptor (OFF).
- Pulsar y mantener pulsada la tecla MONI/T.CALL y el conmutador PTT simultáneamente, mientras se CONECTA la radio.
- Cuando se ilumine la retroiluminación de la pantalla LCD, suelte la tecla MONI/T.CALL y el conmutador PTT.
- Haciendo referencia a la siguiente tabla, pulsar las teclas [▲] o [▼] para seleccionar los reajustes necesarios o los modos de funcionamiento deseados.
- Pulsar la tecla de función brevemente para activar el modo de funcionamiento seleccionado.



Visualización	Descripción
F1:SET RST	Restablecer los ajustes del modo de ajuste a los valores por defecto de fábrica.
F2:MEM RST Borrar los ajustes de memoria restableciendo los valo defecto de fábrica.	
F3:MB. RST Borrar las asignaciones del banco de memoria.	
F4:ALL RST	Restablecer todas las memorias y otros ajustes a los valores de fábrica por defecto.
F5:M-ONLY	Funcionamiento únicamente en modo de memoria.
F6:CLONE	Modo de clonado.

:PRECAUCIÓN!

El restablecimiento del transceptor (F2 MEM.RST / F4 ALL.RST) borrará todas las memorias.

Anótese siempre los ajustes de canales de memoria, etc. antes de proceder al restablecimiento.

· Para cancelar esta operación, desconectar el transceptor (OFF).



 Ejecutar F4:ALL.RST para restablecer todos los elementos del modo de ajuste siguientes a sus valores por defecto.

ajuste siguientes a sus valores por defecto.

10 DCS.COD 26 PSWD 27 PSWDWT 30 RPT.FRQ 31 RPT.SFT
35 SKIP 36 SQL.TYP 37 PASO 38 TN FRQ 40 TX PWR
45 W/N DEV

Especificaciones

Generalidades

Rango de frecuencias RX: 136 - 174 MHz. 400 - 480 MHz TX: 144 - 146 MHz. 430 - 440 MHz

Emisión FM: 65-108 MHz

Pasos de canal : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz

Modo de emisión : F2D, F3E, F2A

Estabilidad de la frecuencia : ±2.5 ppm (-20 °C a +60 °C)

Impedancia de la antena : 50 Ohmios

Tensión de alimentación : Nominal: 7,4 VCC, negativo a masa SBR-28LI

Consumo de intensidad (Aprox.)

: 190 mA (Recepción, salida de audio 200 mW) 95 mA (En espera, modo ahorro desconectado).

23 mA (espera, modo ahorro conectado) 5 mA (Desconexión automática) 1,5 A (5 W TX, 144 MHz) 7,4 V CC 1.7 A (5 W TX . 430 MHz) 7.4 V CC

: -20 °C a + 60 °C Temperatura de servicio

: 52mm (Ancho) x 90mm (Alto) x 30mm (Hondo) Dimensiones de la caia

(sin mando ni antena)

Peso (aprox.) : 250 g con SBR-28LI v antena

Transmisor

Potencia de salida RF : 5,0 W (Alta) / 2,5 W (Media) / 0,5 W (Baja)

(@ 7,4 V con SBR-28LI)

Tipo de modulación : Reactancia variable

Desviación máxima +5 0 KHz

Emisión parásita : Atenuación en al menos 60 dB (@ potencia TX alta,

Atenuación en al menos 55 dB (@ potencia TX baia) · 2 kO

Impedancia del micrófono (Aprox.)

Receptor

Tipo de circuito Conversión directa

Sensibilidad : 0,2 µV para 12 dB SINAD (140 - 150 MHz, NFM) 0,2 µV para 12 dB SINAD (420 - 470 MHz, NFM)

Selectividad (-6 dB/-60 dB) : FM, NFM ±25 kHz / 12.5 kHz

Salida AF : 800mW (16 Ω para THD 10 % 7.4 V CC)

Altavoz interno

800 mW (16 Ω para THD 10 % 7,4 V CC)

Altavoz externo

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y están garantizadas solo en las bandas de radioaficionado de 144 MHz y 430 MHz. Los rangos de frecuencias variarán según la versión del transceptor; verifíquelo con su distribuidor.

Símbolos colocados en el equipo

Corriente continua

Garantía limitada de YAESU

La garantía limitada es válida únicamente en el país/región donde se adquirió originalmente este producto.

Registro de garantía en línea:

¡Gracias por su adquisición de un producto YAESU! ¡Confiamos en que su nueva radio sirva a sus necesidades durante muchos años! Registre su producto en www.yaesu.com - El rincón del cliente

Términos de la garantía:

Sujeto a las limitaciones de la garantía y a los procedimientos de garantía descritos a continuación, por la presente YAESU MUSEN garantiza que este producto está libre de defectos de material y de mano de obra para su uso normal durante el "Período de garantía" (la "Garantía limitada").

Limitaciones de la garantía:

- A. YAESU MUSEN no es responsable de ningún tipo de garantía expresa, excepto de la Garantía Limitada descrita anteriormente.
- B. La garantía limitada se extiende únicamente al comprador usuario final original o a la persona que recibe este producto como regalo, y no se extenderá a ninguna otra persona o beneficiario.
- C. A menos que se indique un período de garantía diferente expresamente para este producto YAESU, el período de garantía es de tres años a partir de la fecha de compra comercial por parte del comprador usuario final original.
- D. La garantía limitada es válida únicamente en el país/región donde se adquirió originalmente este producto.
- E. Durante el periodo de garantía, YAESU MUSEN, bajo su exclusivo criterio, reparará o sustituirá (utilizando piezas de recambio nuevas o reprocesadas), cualquier pieza defectuosa dentro de un periodo razonable de tiempo y libre de cargos.
- F. La garantía limitada no cubre los costes de envío (incluyendo transporte y seguros) de usted a nosotros, así como tampoco el importe de cualesquiera impuestos, tasas o aranceles.
- G. La garantía limitada no cubre ningún deterioro originado por la manipulación, uso indebido, o no seguimiento de las instrucciones suministradas con el producto, modificaciones no autorizadas, o daños a este producto por cualquier razón, como por ejemplo: accidente; exceso de humedad; relámpagos; subidas de tensión de la red; conexión a la tensión de suministro incorrecta; daños causados por procedimientos de embalaje o envío inadecuados; pérdida, descomposición o daños de los datos almacenados; modificación del producto para la habilitación de su funcionamiento en otro país o con otro propósito diferentes al país/propósito para el que ha sido diseñado, fabricado, homologado y/o autorizado; o la reparación de productos dañados por dichas modificaciones.
- H. La garantía limitada se aplica únicamente al producto tal como existía en el momento de la compra original, por parte del comprador comercial original, y no impedirá a YAESU MUSEN la realización de cualquier cambio posterior de diseño, añadiendo, o mejorando, las siguientes versiones de este producto, ni impondrá a YAESU MUSEN ninguna obligación de modificación o alteración de este producto para ser conforme a dichos cambios o mejoras.
- YAESU MUSEN no asume responsabilidad alguna por ningún daño consecuencial originado por, o resultante de, cualquier defecto en materiales o mano de obra.

- J. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, YAESU MUSEN NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO.
- K. Si el comprador minorista original respeta debidamente los procedimientos de garantía descritos abajo, y YAESU MUSEN elige enviar al comprador un producto de sustitución en lugar de reparar el "producto original", entonces la garantía limitada se aplicará al producto de sustitución únicamente por el período restante de garantía del producto original.
- L. Las condiciones de la garantía varían de región a región, o de país a país, razón por la cual algunas de las limitaciones anteriores podrán no serán aplicables a su localización.

Procedimientos de garantías:

- Para encontrar el centro de servicio YAESU autorizado de su país/región, visite www.yaesu.com. Contacte con el centro de servicio YAESU en cuanto a las instrucciones específicas para la devolución y envío, o contacte con el concesionario/distribuidor autorizado YAESU a través del cual se adquirió originalmente el producto.
- Incluir la prueba de compra original correspondiente al distribuidor/ concesionario autorizado de YAESU, y enviar el producto, con portes pagados en origen, a la dirección indicada por el centro de servicio de YAESU de su país/región.
- 3. Á la recepción de este producto, devuelto de acuerdo con los procedimientos descritos anteriormente, a través del centro de servicio autorizado YAESU, se realizarán todos los esfuerzos razonables por parte de YAESU MUSEN para conseguir que este producto sea conforme a sus especificaciones originales. YAESU MUSEN devolverá el producto reparado (o el producto sustituido) libre de cargos al comprador original. La decisión de reparar o de sustituir este producto queda a discreción únicamente de YAESU MUSEN.

Otras condiciones:

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE YAESU NO EXCEDERÁ DEL PRECIO DE COMPRA REAL PAGADO POR EL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO SERÁ YAESU MUSEN RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA, DAÑOS O DESCOMPOSICIÓN DE DATOS ALMACENADOS, O POR DAÑOS ESPECÍFICOS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, O INDIRECTOS, CUALESQUIERA SEA SU CAUSA; INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO Y PROPIEDAD, ASÍ COMO CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, PROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON EL PRODUCTO YAESU.

Algunos países de Europa y algunos estados de EE.UU. no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o derivados, o la limitación con respecto a la duración de una garantía implícita, por tanto es posible que no se apliquen las anteriores limitaciones o exclusiones. Esta garantía proporciona derechos específicos, pueden existir otros derechos que variarán entre países de Europa o entre estado y estado dentro de EEUU.

Esta garantía limitada quedará anulada si la etiqueta que incorpora el número de serie ha sido extraída o borrada.

Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta unidad en modo de transmisión requiere que los operadores tengan una licencia de radioaficionadoválida emitida por la autoridad de licencias de radioaficionadode sus países respectivos para las frecuencias y los niveles de potencia de transmisión a las cuales transmite esta radio. El incumplimiento de esto puede ir en contra de la ley y resultar en acciones legales.

Declaración de Conformidad UE

Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd de Tokio, Japón, por la presente declaramos que este equipo de radio FT-4XE cumple plenamente con la Directiva de Equipos de Radio de la Unión Europea 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de este producto se encuentra disponible para su consulta en http://www.yaesu.com/ip/red

ATENCIÓN - Condiciones de uso

Este transceptor solo trabaja en frecuencias reguladas y no se permite su utilización sin autorización en los países de la UE mostrados en esta tabla. Los usuarios de este equipo deberán verificar a través de sus autoridades locales de gestión del espectro de comunicaciones las condiciones de la licencia aplicables al mismo

AT	BE	BG	CY	CZ	DE	
DK	ES	EE	FI	FR	UK	
GR	HR	HU	ΙE	IT	LT	
Ľ	LV	MT	NL	PL	PT	
RO	SK	SI	SE	Ë	IS	
LI	NO	-	-	ı	ı	
RO LI	SK NO	SI -	SE -	CH -	IS -	

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

Los productos con el símbolo (contenedor tachado) no pueden eliminarse como basura doméstica.

Los equipos eléctricos y electrónicos deben reciclarse en una instalación capaz de manejar estos elementos y los subproductos de su eliminación.

Contacte con su proveedor local del equipo o con el centro de servicio para información sobre los sistemas de recogida de residuos en su país.





Copyright 2018 YAESU MUSEN CO., LTD. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este manual podrá ser reproducida sin el permiso de YAESU MUSEN CO., LTD.

YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building 2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

YAESU USA

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

1805H-AS-1 mpreso en Japón

